


Anleitung Spiegeltüren ausrichten Instruction pour ajuster des portes miroirs

Spiegeltüren aushängen + einhängen Déboîter + raccrocher les portes miroirs

- Topfband hinten an Grundplatte ausklipsen (A)
- Topfband gemäss Abbildung einfahren und einklipsen (B)
- *démonter la charnière en tirant derrière de la plaque de montage (A)*
- *enclencher la charnière selon image (B)*



Spiegeltüren richten Ajuster les portes miroirs

"Loosli" Abdeckplatte entfernen


Seitenverstellung

- Drehen der Schraube nach links oder rechts bis Türe ausgerichtet ist

Enlever la plaque "Loosli"

Réglage latérale

- *tourner la vis vers la gauche ou vers la droite jusque la porte est réglé juste*




Tiefenverstellung

- Durch drehen der Schraube die gewünschte Tiefe einstellen (Exzenter)

Réglage de la profondeur

- *tourner la vis pour régler la profondeur désirée (excentrique)*




Höhenverstellung

- Schrauben bei **beiden** Grundplatten leicht lösen
- Gewünschte Höhe einstellen mit der Verstelle schraube einstellen
- Schrauben wieder fixieren

Réglage de la hauteur

- *desserrer légèrement les deux visses de la plaque de montage*
- *régler hauteur désirée avec la vis de réglage*
- *de nouveau fixer les visses*



Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt
Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité